

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Belgee X70

?????: **2 045 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.) 4WD**

????????? ??????????????: **Prestige**

????????????? ??????????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ????, ??: **2670**

????????? ?????? ??????, ??: **1560**

?????? ?????? ??????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????? ?????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???3: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ??????

?????????, ?.: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.9**

????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ??????, ??: **171**

????????????? ?????, ??: **1780**

????????????? ?????, ??: **2080**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **300 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **163**

????? ??????????: **378**

?????? ???????????:

????????????

- * ??????? ?????????????? ???????? ?????? SLIF
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????????
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????????? ??????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
- * ??????? ?????????????????? ? ??????????????
- * ??????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)

??????????

- * ?????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????????? ???????
- * ??????? "???-????????"
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ?????????? ??? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????

- * ?????????? ??? ? ???? ? ? ?????
- * ????????????? ???? ?????
- * ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????????? ???? ?????
- * ?????? ?????????? ???? ???? (HBA)
- * ?????????????? ??? ??????????????
- * ?????? ???? ?????
- * ?????? ?????? ?????

??????

- * ?????????????? ???? ?????
- * ?????????????? ?????? ??????????????
- * ?????? ??????????
- * ?????????????? ??? (???????? ?????)
- * ?????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????
- * ?????? ?????????? ??????????

????

- * ?????????? ?????? ? ?-?????

????

- * ?????? ????-?????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ?????????? ?????? ?? ?????????
- * ?????? ????/????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ????????? ???

??????

- * ?????????? ?????????? ?????