

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Belgee X70

?????: **2 150 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) 4WD**

????????? ??????????????: **Prestige+**

????????????? ??????????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ????, ??: **2670**

????????? ?????? ??????, ??: **1560**

?????? ?????? ??????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????? ?????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???3: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ??????

?????????, ?..: **177**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.9**

????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ???????, ??: **171**

????????????? ??????, ??: **1780**

????????????? ??????, ??: **2080**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **300 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **163**

????? ??????????: **378**

?????? ???????????:

????????????

- * ?????? ?????????????? ??????? ?????? SLIF
- * ?????? ?????????????? ? ?????????????
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ??????????? ?????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????????
- * ??????? «?????-????» (?????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????? ?????????????? (ESP)

????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ????????? ?? ??????
- * ????????? ?? ??????

????????

- * ??????? "???-???????"
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????? ????????? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????????? ??????-?????????

* ?????????? ????? ?? ?????? ? ?? ??????

* ?????????? ?????? ??????????

* ??????? ?????? ??????? ????????? Driving Mode Selection

* ?????????????????? ??????

* ?????????????????? ????????

* ?????????????? ?????? ??????

* ?????????????? ???? ?????????????????????

* ??????? ??????? ???????

* ??????? ??????? ???????

????????

* ?????????????? ?????? ????????

* ?????????????? ????????? ??????????????????

* ?????? ???????????

* ?????????????? (?????????)

* ?????????? ?????????? ???????

* ??????? ??????????

* ?????????? ?????? / ??????? ??????

* ???????? ?????????????? ??????????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-?????????

?????

* ???????? ??????-???????

* ?????? ?????????????? ??????????????

* ?????????? ?????? ??? ??????????

* ?????? ?????????? ??????? ??????? Auto Light Assistant

* ?????? ?????/?????

* ?????? ?????????? ? ???????

* ????????? ?????????? ???? ?

??????

* ?????????? ?????????? ???????