

?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?

JETOUR

+7 (391) 988-91-73

Jetour X50

????: **1 490 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4397**

?????: **1841**

?????: **1654**

????????? ????, ??: **2601**

????????? ?????? ??????, ??: **1585**

?????? ?????? ??????, ??: **1586**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **398**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1262**

????? ??????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **9.4**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.1**

????????????? ????????? ?????????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.1**

????????????????? ?????????, ??/??: **185**

?????????? ?????????, ??: **186**

?????????????? ??????, ??: **1485**

????????????????? ??????, ??: **1785**

?????. ?????????? ???????, ??? ??/????: **210 ??? 4000**

?????? CO2, /?: **173**

????? ???????: **398**

????? ??????????:

???????????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????? ?????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????? ?????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ????????????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)

?????????

- * ????????????
- * ?????? ?????? ????
- * ??????? ? ? ????

???????

- * ?????? ????????
- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ??????
- * ?????? ????????
- * ?????????????????? ?????? ????????
- * ??????????? ?????? ??????? ? ? ??????
- * ?????? 12V
- * ?????? "??-?????"
- * ?????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????? ??????
- * ??????-?????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ??????????? ? ? ??????
- * ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ????????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ??????? ???????

?????????

- * ??????? ????????
- * ?????? ??????
- * ?????????????? ??? (?????? ??????)
- * ?????? ??????

- * ??????? ?????????? ??????????
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????????????? ?????????? ??????????????????
- * ?????? ???????????

?????

- * ?????????? ??????? ? ??-??????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ??????? ??????-??????
- * ??????????? ??????? ?? ??????????
- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ?????????? ????

???????

- * ?????????? ?????????? ??????