



?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

SWM G01

????: **1 330 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Prime**

????????????? ?????????????????:

?????: **4610**

?????: **1855**

?????: **1740**

????????? ????, ??: **2750**

????????? ?????? ??????, ??: **1575**

?????? ?????? ??????, ??: **1575**

????? ?????????? ?????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1499**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **139**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

?????????????? ?????????, ?/??: **180**

?????????????? ??????, ??: **1625**

?????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ?????????????:

??????????????

* ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ??????????????

* ??????????????

- * ?????????? ?????
- * ?????? ???????? ? ?????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????????? ?????????? ??
- * ?????????? ?? ?????

???????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ??????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-???????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ?????

????????

- * ??????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ???????

?????

- * ?????????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
- * ?????????? ??????-???????