



?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

SWM G01F

????: **1 456 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Smart 1**

????????????? ?????????????????:

?????: **4670**

?????: **1855**

?????: **1725**

????????? ????, ??: **2750**

????????? ?????? ?????, ??: **1575**

?????? ?????? ?????, ??: **1560**

????? ?????????? ?????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **1499**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ?.: **139**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.5**

?????????????? ?????????, ??/??: **180**

?????????????? ??????, ??: **1625**

?????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

?????? ?????????????:

??????????????

* ?????????????????? ??????

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????????? ?????? ??????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????????? ?????? ??
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ????????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????? ????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)

????????

- * ??????? ? ??????
- * ??????? ? ??????
- * ?????? ??????? ?????
- * ?????????????? ?????

???????

- * ??????????? ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????????? ?? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ?????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ??????????????? ????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????? ??????????
- * ?????? 360°
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ??????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????? ????????? ????????
- * ??????? ? ??????? ????????

????????

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????? ??????????? ????????????
- * ?????????????????? ?????? ????????
- * ??????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????????

????

- * ?????????? ?????? ? ??-??????
- * ????????? ??????????

????

- * ??????????? ??????? ?? ?????????
- * ??????? ??????? ??????? ?????
- * ??????? ??????????????? ?????????????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????
- * ????????? ???????-????????

??????

- * ??????????? ?????????? ??????