



?. ??????????, ???????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

Soueast S07

????: **2 450 000 ???.**

????????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **Comfort**

????????????? ?????????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

??????????? ????? ?????????, ??: **438**

????????????? ????? ?????????, ??: **438**

????? ?????????? ???, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

????????? ?????????: ??????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

??????? ????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **8**

??? ??????: ??????

????????, ??: **186**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **12**

????????? ??????, ??: **190**

????????????? ?????, ??: **1681**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? : **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **199**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

????????????

* ????????? ??????? (????? ??) ISOFIX

* ?????????

* ?????????

* ?????? ??????? ?

* ?????? ?????? ??

* ?????? ????????? (ESP)

* ?????? ?????????

* ?????????

* ?????? ?????

* ????????? (ASR)

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ????????????? ????????

????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ????
- * ????????? ??????? ?????
- * ?????????????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ????????? ????????? ????????
- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ????????
- * ????????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ?????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????

????????

- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ???? (????????? ??????)
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ?????????????????? ?????? / ?????????? ???????

?????

- * ?????????????? ?????????? ? ??-?????????
- * ?????????????? ??????????????

?????

- * ??????? ?????????? ? ???????

* ????????????? ?????????
* ?????? ?????/?????
* ???????? ?????????? ???
* ????????????? ??????? ?? ?????????
???????
* ??????????? ?????????? ???????