

?. ?????????, ???????? ?. ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

JAECOO

Jaecoo J7

????: **2 060 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 7AMT (186 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Ultimate**

????????????? ??????????????:

?????: **4500**

?????: **1865**

?????: **1680**

????????? ????, ??: **2672**

????????? ?????? ????, ??: **1582**

?????? ?????? ????, ??: **1604**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1332**

????? ?????????? ????, ??: **51**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ?????????, ????: **1598**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ??????

????????????? ??????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **186**

????????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.6**

????????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.6**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **9.4**

????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????? ???????, ??: **196**

????????????? ??????, ??: **1619**

?????????? ?????, ??: **1933**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: **275 ??? 4000**

????? ??????????: **412**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ??????? ? ? ?????? ????????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ????????
- * ??????? ?????????????? ?????????? SLIF
- * ?????????????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (?????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ?? ?????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ?????????????????????? ??????

??????????

- * ??????? ??????? ????
- * ??????????????? ??????
- * ?????????????????? ????
- * ??????????????? ????
- * ??????? «?????????»
- * ??????????????? ?????? 19" ? ?????? 245/45 R19

????????

- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ?????????? ?????? ????????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ??????? 360°
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????????
- * ?????????????????? ????????
- * ???????-????????? 2-???????

- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ???????????? ??? ? ? ????? ? ?????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????? ?????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ???????????????? ??????? ??????

????????

- * ??????? ????????? ? ?????????? ???????????
- * ??????? ?????????? ????????? ??????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????????? ????????? ??????????????????
- * ????????? ????????????? ?????????????
- * ????????????????? ?????? ?????????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????? ???????

?????

- * ????????????? ????????? ? ?-????????
- * ????????????? ????????????? Bose
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????? ??????-????????
- * ??????? ????????????????? ??????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????????? ?????????? ????

????????

- * ?????????????? ?????????? ???????