



Soueast DX8S

?????: **1 850 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (156 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4749**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ??: **2745**

????????? ?????? ??????, ??: **1610**

?????? ?????? ??????, ??: **1615**

????? ??????????? ?????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ????????????

?????? ??????????: ??????????????, ????????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1498**

??? ??????????: ????????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?.: **156**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **8.2**

????????????????? ?????????, ?/??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1485**

????????????????? ??????, ??: **2195**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **230 ??? 4000**

??????? ??????????????:

????????????????

* ??????????????

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX

* ??????? ?????? ??? ??????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ? ???? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ??????????? ????????
- * ?????? ????????????? ????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????????? ??????

??????

- * ?????? 12V
- * ?????????? ?????? ??????? ? ??????
- * ?????? ?????? ??????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????????????? ????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ??????

????????

- * ??????? ????????????? ???????????
- * ??????? ??????????

????

- * ?????????? ?????? ? ??-???????

????

- * ??????? ?????????? ????