

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Geely Coolray (I ??????????)

????: **1 695 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 7AMT (147 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ?????????????????:

?????: **4380**

?????: **1810**

?????: **1615**

????????? ????, ??: **2600**

????????? ?????? ??????, ??: **1546**

?????? ?????? ??????, ??: **1557**

????????? ?????, ??: **900**

?????? ?????, ??: **880**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **330**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **330**

????? ?????????????? ?????, ??: **45**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ?????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ?????????, ????: **1499**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **147**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **7.2**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.5**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ????: **8.1**

????????????? ?????????, ?/? : **195**

????????? ??????, ??: **180**

????????????? ?????, ??: **1432**

?????????? ?????, ??: **1732**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: **270 ??? 3500**

????? ??????????: **330**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? «?????-????» (?????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????
- * ??????????????

????????

- * ????????? ?? ?????
- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ??????? "??-?????"
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ????????? ???????
- * ?????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?????? ???????
- * ?????????????????? ???? ??????????????????
- * ??????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????????????????? ??????? ??????
- * ??????????????????????????? ?????????
- * ??????????????????????????? ???????
- * ??????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ??????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ????? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????-???????? 1-?????
- * ?????????????? ??????

* ????????? ?

* ???-????

????

* ????? ? ?

* ????????? ? (???? ?)

* ?????? ? / ? ?

* ????? ? ?

* ????????? ? ?

* ????????? ? ?

* ????? ?

* ????? ?

????

* ????????? ? ?-????

????

* ????? ? ?

* ????? ? ?

* ?????-????

????

* ????? ? ?