



?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

Livan X6PRO

?????: **1 610 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7??? (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ??????????????????:

?????: **4535**

?????: **1845**

?????: **1725**

????????? ????, ??: **2683**

????????? ?????? ??????, ??: **1559**

?????? ?????? ?????, ??: **1545**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **359**

?????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **359**

????? ??????????? ?????, ??: **55**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ???????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **6.5**

???????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.9**

????????????????? ?????????, ?/? : **190**

????????? ?????????, ??: **190**

????????????? ??????, ??: **1605**

????????????????? ??????, ??: **1605**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **270 ??? 3500**

????? ??????????: **359**

????? ??????????:

???????????

- * ????????? ???????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????????? ??????
- * ??????????????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ????????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? «?????-????» (???????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ?????? ????????????? ??????? (??????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ??????? "??-?????"
- * ??????-???????? 1-?????
- * ??????? ??????? ?? ?????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ?????? ??????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????? ????????? ???????
- * ??????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ???????

?????????

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ??????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ??????????? ???????????
- * ??????? ?????? ?????????????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ??????????

????

* ?????????? ?????? ? ??-??????

????

* ?????? ????????? ? ??????

* ??????? ????????? ????

??????

* ?????????? ????????? ??????