



?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

SWM G05 Pro

?????: **2 337 460 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Family 1**

????????????? ??????????????????:

?????: **4750**

?????: **1860**

?????: **1780**

????????? ????, ??: **2750**

????????? ?????? ??????, ??: **1580**

?????? ?????? ??????, ??: **1560**

????? ??????????? ?????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ???????????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ??: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ??????

????????????? ??????????: **7**

??? ??????????: ??????????

?????????, ??: **139**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **8.1**

????????????????? ?????????, ?/??: **185**

????????????????? ??????, ??: **1670**

????????????????? ??????, ??: **2120**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

??????? ??????????????:

????????????????

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ?????????????? ??????

* ??????????????

- * ?????????
- * ?????? ??????? ? ?????
- * ??????? ???????????? (ESP)
- * ??????? ????????????? ????????
- * ???????????????????? ??????
- * ??????? ????????????? ????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ??? ????????? (BAS, EBD)

????????

- * ??????? ??????? ???
- * ????????? ?? ?????
- * ????????? ?? ?????

???????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????-????????
- * ?????????????? ???????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-???????? 2-?????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??? ? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ??????? Driving Mode Selection

????????

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ????????? ??????????
- * ?????? ?????
- * ??????? ?? ???????
- * ??????????????? ?????? ???????
- * ??????????????? ??? (????????? ??????)

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??????? ??????
- * ????????? ?????????? ????
- * ?????????? ??????-????????