

?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Geely Emgrand (II ??????????)

????: **1 640 800 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6???? (122 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Flagship**

????????????? ??????????????????:

?????: **4638**

?????: **1822**

?????: **1460**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ??????, ??: **1549**

?????? ?????? ?????, ??: **1551**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????? ?????????????? ?????, ??: **50**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ?????????

?????????, ?..: **122**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.3**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **12.6**

????????????????? ?????????, ?/?/?: **180**

????????? ?????????, ??: **151**

????????????? ??????, ??: **1340**

????????????????? ??????, ??: **1665**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/?/?: **152 ??? 5000**

????? ?????????: 500

?????? ??????????:

????????????

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX

* ?????????????

* ?????????????

* ????????????? ?????

* ??????? ?????????? ? ?????

* ??????? ?????????????? (ESP)

* ??????? ??????????????? ???????

* ??????? ??????????????? ???????

* ?????????????????????? ??????

* ??????? ??????????????? ?????????

* ??????????? ?????? ?????? ??????

* ?????????????????????? ??????? (ASR)

* ??????? ??????????????? ??????? (??????)

* ??????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

??????????

* ??????????????? ????

* ??????? ??????? ????

????????

* ?????????????????????? ??????? (ABS)

* ??????? "???-???????"

* ??????-????????

* ??????? 12V

* ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????

* ?????????????????????? ??????? ?????????

* ??????? ?????? ?????????? ??????

* ?????????? ?????????? ???????

* ?????????????????????????? ??????? ??????

* ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????

* ?????????????????? ?????? ?????????

* ?????????????????? ?????? ?????????

* ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection

* ?????????????????????????????? ??????

* ?????????????????????????????? ?????????

* ?????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)

* ??????? ??????? ??? ??????

* ??????-????????? 1-??????

* ?????????????????? ??????

* ?????????????????? ??????? ??????

* ?????????????????? ??? ? ??????????????????

* ?????????????? ??????

* ??????? ??????

* ??????? ?????????? ??????

???????

- * ?????????????? ???????? ?????????????????
- * ???????? ??????????
- * ?????? ?????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ???????? ???????????? ???????????
- * ???????????????? ?????? ???????
- * ?????? ?????? ?????????????

?????

- * ???????????? ???????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ???????? ?????????? ????
- * ???????? ??????-???????

???????

- * ???????????? ?????????? ??????