

?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Geely Emgrand (II ??????????)

????: **1 460 800 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6???? (122 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4638**

?????: **1822**

?????: **1460**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ??????, ??: **1549**

?????? ?????? ?????, ??: **1551**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????? ?????????????? ?????, ??: **50**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ?????????: ?????????

?????????, ?.?.: **122**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.3**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.4**

????????????? ????????? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **12.6**

????????????????? ?????????, ?/?/?: **180**

????????? ?????????, ??: **151**

????????????????? ??????, ??: **1340**

????????????????? ??????, ??: **1665**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/?/?: **152 ??? 5000**

???? ??????: 500

????? ???????:

??????????

- * ???????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ???????????
- * ???????????
- * ?????????? ????
- * ?????? ???????? ? ????
- * ?????? ???????????? (ESP)
- * ?????? ?????????????? ???????
- * ?????? ?????????????? ???????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ???????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

- * ?????????????? ????
- * ??????? ??????? ????

????????

- * ??????-????????
- * ???????? ???????? ???????
- * ???????? ???????? ??????
- * ???????? ?????? ????????? ??????
- * ???????????? ???????? ????????? ?? ??????
- * ???????? 12V
- * ???????? "??-?????"
- * ?????????????????? ???????? (ABS)
- * ?????? (????????? ??????)
- * ??????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ???????????????? ??? ? ??????????????????
- * ???????????????? ??????? ??????
- * ???????????????? ??????
- * ??????-???????? 1-?????
- * ???????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ???????
- * ???????????????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ???????? (Drive Mode Select)
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ??? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????? ??????? ?? ?????

????????

- * ???????????????? ???????? ??????????????????
- * ?????????? ??????????
- * ??????? ??????
- * ?????????? ???????????? ???????????

* ?????????????? ?????? ???????

* ?????? ?????? ?????????????

?????

* ????????????? ??????? ? ??-????????

?????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ????????? ?????????? ????

* ????????? ???????-????????