

?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?



+7 (391) 988-91-73

Geely Okavango (I ??????????)

?????: **2 099 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Flagship**

????????????? ??????????????????:

?????: **4835**

?????: **1900**

?????: **1780**

????????? ????, ??: **2815**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **275**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **2050**

????? ?????????? ????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????

?????? ?????????: ??????????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ?.: **177**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ???: **6.6**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11**

?????????????? ?????????, ??/?: **190**

????????? ???????, ??: **190**

????????????? ??????, ??: **1659**

????????????? ??????, ??: **2295**

?????. ??????? ??????, ??? ??/??? **300 ??? 4000**

????? ??????????: **275**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????????????
- * ????????????????????? ??????
- * ?????????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????????? ????????? ?????? (????? ??) ISOFIX

?????????

- * ????????? ?? ?????
- * ????????????????? ?????
- * ????????????????? ?????????? ??
- * ?????? ?????? ?????
- * ?????????????? ?????

????????

- * ????????????????????? ????????? ?????????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ??????
- * ????????? "??-????????"
- * ?????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????????? ??? ? ? ??????
- * ??????-????????? ?????????????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????????? ????????? ?????? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????? ?????? ????????? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????? ?????????? ?????? (HBA)
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????????? ?????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????

- * ???????????? ??? (??????? ??????)
- * ?????????? ??? / ?????? ??????
- * ??????? ??????????? ???????????
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????? ?? ???????
- * ??????? ??????????

????

- * ??????????? ??????? ? ??-??????

????

- * ?????? ?????/????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ???
- * ??????? ??????-??????