

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

06.07.2021

Haval H9 (II ??????????)

?????: **3 920 000 ???.**

?????????????: **2.4D ?. 9???? (184 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ??????????????????:

?????: **4950**

?????: **1976**

?????: **1930**

????????? ????, ??: **2850**

????????? ????? ?????, ??: **1635**

?????? ????? ?????, ??: **1635**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **791**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **1598**

????? ?????????? ?????, ??: **78**

????????? ??????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2.4**

???????? ?????? ?????????, ????: **2370**

??? ?????????: ???????

???????? ?????????: ?????????

????????????? ?????????: **9**

??? ??????: ???????

?????????, ?..: **184**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ???: **9.1**

????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????? ???????, ??: **224**

????????????? ??????, ??: **2560**

????????????? ??????, ??: **3070**

?????. ????????? ??????, ??? ??/??: **480 ??? 2500**

????? ?????????: **791**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ??????? ? ?????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????????? ?????
- * ?????????????
- * ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????? ?????????
- * ????????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????????? ????????? SLIF
- * ??????? ?????????????????? ? ??????????????
- * ??????? ??????????????? ??????? (??????)
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ??????? ??????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ??????????? ?????????
- * ?????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ??????

?????????

- * ??????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ?????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ??????? ????
- * ??????????????? ????

????????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????? (?????? 220V)
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ??????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????????? ????????? ???????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ????????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ??????????????? ??????? ?????????
- * ??????-????????? ?????????

- * ?????????? ??? ? ?????
- * ??????? ?????? ??????
- * ?????????? ?????-?????????
- * ?????? ??????? ????????
- * ??????? ??????? ? ? ?????
- * ??????? ????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ????????? ????????? ????????
- * ?????????? ??????

????????

- * ????????????????? ?????? ????????
- * ?????????? ??????????
- * ??????? ?????? ??????????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ??????? ? ? ?????
- * ??????? ? ????????
- * ????????? ????????????? ?????????????
- * ??????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????? ?????????????
- * ??????? ????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????
- * ????????????? ????????????? Bose
- * ?????????? ???????????

?????

- * ??????? ????????????????? ??????????????
- * ?????????? ??????????? ????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ????????????????? ????????? ??????
- * ????????????????? ??????? ? ? ??????????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
- * ?????? ?????/?????

????????

- * ????????????? ?????????? ???????