



?. ??????????, ???????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

Belgee X70

????: **1 845 000 ???.**

????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **Style**

????????????? ?????????????????:

?????: **4544**

?????: **1831**

?????: **1713**

????????? ????, ??: **2670**

????????? ?????? ?????, ??: **1560**

?????? ?????? ?????, ??: **1550**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **378**

????? ?????????? ?????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????

?????? ??????? (???, ??????): ?????????

????????? ?????????: ????????????, ??????????

?????? ?????????: ????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???3: **1477**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **177**

????????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.5**

????????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.8**

????????????? ??????? ???????, ?/100 ??: **6.8**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **9.9**

?????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ???????, ??: **171**

????????????? ??????, ??: **1780**

?????????????? ??????, ??: **2080**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/??: **300 ??? 4000**

?????? CO2, ?/??: **163**

????? ???????: **378**

????? ??????????:

???????????

- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????????? ? ??????????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ??????????????
- * ??????????????
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????????? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????????? ?????????
- * ?????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????????

?????????

- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ????????? ?????????? ?? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ?????????? ?????????? ?? ??????
- * ????????? "??-?????"
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????? ??????
- * ?????? 12V
- * ?????????????????? ??? ??????????????????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????? ??? ? ?????????? ??????
- * ?????? 360°

- * ??????? ??????? ???????
- * ??????? ??????? ???????
- * ??????? ??????? ???????
- * ????????????????? ??????? (ABS)
- * ????????????????? ??????? ???????

????????

- * ????????????????? ??????? ???????
- * ????????????????? ????? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ??????? ??????????????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????

?????

- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ?????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ????
- * ?????????? ???????-?????????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????