

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

EXEED

EXEED LX (I ??????????? 2)

?????: **2 765 000 ???.**

?????????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) 4WD**

????????? ??????????????: **Premium**

????????????? ??????????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ??????, ??: **1570**

?????? ?????? ?????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1113**

????? ?????????????? ?????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **150**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.6**

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **7.7**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **11.2**

????????????? ?????????, ??/? : **205**

????????? ???????, ??: **169**

????????????? ??????, ??: **1658**

????????????? ??????, ??: **1967**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/??: 177

????? ?????????: 412

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ?????? ??? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ???
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ???? ??????????)
- * ??????????? ??????????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ????
- * ?????????????????? ?????

?????????

- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ?????????? ??? ??????
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????

- * ????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ??????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ??????????? ????????? ??????? (HBA)
- * ????????? ??????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????? ?????? / ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????
- * ??????? ??????????????

?????

- * ??????????? ??????????????
- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????

?????

- * ????????? ?????????????????? ?????????????????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ?????????????? ?????
- * ??????? ?????/??????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????