

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

EXEED

EXEED LX (I ??????????? 2)

????: **2 335 000 ???.**

????????????: **1.6 ?. 7AMT (150 ?.?.) FWD**

????????? ?????????????: **Premium**

????????????? ?????????????????:

?????: **4520**

?????: **1848**

?????: **1669**

????????? ????, ??: **2650**

????????? ?????? ?????, ??: **1570**

?????? ?????? ?????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **412**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1113**

????? ?????????????? ?????, ??: **51**

????????? ???????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

??????? ???????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ?????????????, ??????????

??????? ??????????: ?????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.6**

????????? ?????? ??????????, ????: **1598**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????

????????????? ?????????: **7**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **150**

??????? ???????? ? ??????, ?/100 ??: **9.7**

??????? ???????? ?? ??????, ?/100 ??: **6**

?????????? ???????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

??????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **10.3**

?????????????? ?????????, ?/? : **191**

????????? ??????, ??: **175**

????????????? ?????, ??: **1559**

?????????????? ?????, ??: **1897**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: 275 ??? 3800

?????? CO2, ?/??: 168

????? ?????????: 412

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????????? ??????
- * ??????? ?????? ?? ??????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ?????????? ?????? (????????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ?????? ??????
- * ??????? «?????-????» (????????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ??????????? ??????????

??????????

- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????? ?? ??????
- * ????????? ????????? ????
- * ??????????????? ?????

????????

- * ???????? "??-???????"
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ???????
- * ???????? 12V
- * ??????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ??????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????

- * ????????????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ??????????? ??????? ??????? (HBA)
- * ????????? ??????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ?????????
- * ????????? ?????????? ?????????

????????

- * ?????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ?????????????????????
- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????? ?????? / ?????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? (????????? ???????)
- * ?????????? ?????????? ? ?????????????? ?????????????
- * ????????? ??????????????

??????

- * ??????????? ??????????????
- * ?????????????? ????????? ? ??-?????????

??????

- * ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ????????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ?????????????? ?????
- * ??????? ??????/??????
- * ?????????????????????? ?????????? ???????

????????

- * ?????????????? ??????????? ????????