

?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?

JETOUR

+7 (391) 988-91-73

Jetour X70

?????: **1 550 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 6AMT (147 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4743**

?????: **1900**

?????: **1720**

????????? ????, ??: **2720**

????????? ?????? ??????, ??: **1610**

?????? ?????? ?????, ??: **1650**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **434**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1680**

????? ?????????? ?????, ??: **57**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **6**

??? ??????????: ??????????

?????????, ?..: **147**

????????? ?????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

????????? ?????????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.3**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **13**

????????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1586**

????????????????? ??????, ??: **1934**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **210 ??? 4000**

????????? CO2, ?/??: **184**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ??????? ??? ???????
- * ????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????????? ??????? (??????)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ????????????????????? ???????
- * ??????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????????? ?????????
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????
- * ??????????? ????????? ??????? (?????? ???) ISOFIX
- * ?????????????? ??????

??????????

- * ????????? ????????? ?????
- * ?????????? ?? ?????
- * ??????????????? ?????

????????

- * ??????????????? ??????? ??????????
- * ??????-?????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ???????
- * ????????? "??-????????"
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? 12V
- * ??????????? ????????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????? ????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ??????? 360°
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ???????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????????? ???????
- * ?????????????????????????????? ???????

???????

- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ??????????? ????? / ??????? ?????
- * ?????????? ?????????????? ?????????????
- * ?????????????????? ?????????? ??????????????????
- * ?????????? ???????????

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????
- * ??????????? ?????????????

?????

- * ?????????????? ????????? ??? ???????????
- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????/?????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ?????
- * ?????????? ???????-?????????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????