

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73



Changan Eado Plus

?????: **1 815 000 ???.**

?????????????: **1.4 ?. 7AMT (150 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **DLX**

????????????? ??????????????????:

?????: **4730**

?????: **1820**

?????: **1505**

????????? ????, ??: **2700**

????????? ?????? ??????, ??: **1555**

?????? ?????? ?????, ??: **1566**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **500**

????? ?????????????? ?????, ??: **53**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **1.4**

????????? ?????? ??????????, ????: **1392**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ??????????: ??????????

?????????, ??: **150**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **5.6**

???????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ????: **9.3**

????????????????? ?????????, ??/??: **200**

????????? ?????????, ??: **135**

????????????? ??????, ??: **1415**

????????????????? ??????, ??: **1415**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/????: **225 ??? 4000**

????? ??????????: **500**

????? ??????????:

???????????

- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ????????????? ??????????
- * ????????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ????????????? ?????
- * ?????????????
- * ????????????????????? ??????

?????????

- * ?????? ??????? ????
- * ?????????????? ????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? 12V
- * ?????? ??????
- * ????????????????? ???????
- * ?????????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????? ??????-?????????
- * ??????-????????? 1-??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? (Drive Mode Select)
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ??????? "???-???????"
- * ?????? 360°
- * ?????????????? ???? ?? ?????? ? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????????????????? ?????????

????????

- * ?????? ?????
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????? ??????????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????????????? (????????? ??????)

* ????????? ???? / ?????? ?????

* ?????? ?????? ???????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ??????? ?????????????? ??????????????

* ????????? ?????????? ????

* ?????? ?????????? ? ??????