

?. ??????????, ????????? ?? ?????? ????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

EXEED

EXEED RX

????: **3 705 000 ???.**

????????????: **2.0 ?. 8???? (249 ?.?.) 4WD**

????????? ?????????????: **Flagship**

????????????? ?????????????????:

?????: **4775**

?????: **1920**

?????: **1671**

????????? ????, ??: **2800**

????????? ?????? ?????, ??: **1641**

?????? ?????? ?????, ??: **1642**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **660**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1783**

????? ?????????????? ?????, ??: **65**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ??????????: ?????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1998**

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ????????

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: ???????

?????????, ??: **249**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.2**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: **8.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **8.6**

????????????? ?????????, ?/? : **200**

????????? ??????, ??: **187**

????????????? ?????, ??: **1923**

????????????? ?????, ??: **2265**

?????. ??????? ??????, ?? ?/??: **385 ?? 4000**

????? ???????: **660**

????? ???????:

????????

- * ?????? ?????????? ??????
- * ?????? ?????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ?????? ?????????????? ? ????????????
- * ?????????? ?????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ?????? ??
- * ?????? ?????????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ??????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????? «?????-????» (????????????? ?????????? ? ??? ??????????)
- * ?????????? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ?????? ??????

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????? ???
- * ?????????? ?? ??????
- * ?????? ?????? ???

???????

- * ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????????? ?????? ?????????? ?? ??????
- * ??????-????????? 2-?????
- * ?????? 12V
- * ?????????????????? ???
- * ?????????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ?????? 360°

* ?????????? ??????
* ?????? "??-?????"
* ?????????? ?????-????????
* ?????????????????????? ??????
* ?????????????????????? ?????? ??????
* ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????? ?????? ??????
* ?????????????? ?????? ?????????
* ?????? ?????????? ?????? ?????? (HBA)
* ?????????????? ?????? ?????????
* ?????? ??????? ?? ?????
* ??????? ?????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ??????? ????????? ??????
* ?????????????????????? ?????? (ABS)
* ?????????? ????????? ??????
* ?????????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ????????? ??????

???????

* ?????????????? ?????? ??????
* ?????????? ??????????
* ?????????????? ?????????? ??????????????????
* ????????? ? ?????????
* ??????? ??????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ?????? / ??????? ??????
* ????????? ????????????? ?????????????
* ?????????????? ?????????? ??????
* ?????????? ?????? ??????
* ??? (???????? ??????)
* ?????? ????????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-??????
* ?????????? ??????????
* ?????????????? ????????????? Bose

?????

* ??????? ?????????????? ?????????????
* ?????????????????? ????????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ?????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ?? ?????? ??????? ?????????
* ?????????????? ??????? ?? ?????????
* ?????????? ?????????? ???

???????

* ?????????????? ?????????? ??????