



?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

BAIC X55

?????: **1 897 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (177 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Luxury**

????????????? ??????????????????:

?????: **4620**

?????: **1886**

?????: **1680**

????????? ????, ??: **2735**

????????? ?????? ?????, ??: **1615**

?????? ?????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **350**

????? ?????????? ?????, ??: **53**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **1498**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?..: **177**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **7.8**

????????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.8**

????????????? ????????? ???????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **7.8**

????????????????? ?????????, ?/?/?: **200**

????????? ?????????, ??: **180**

????????????? ??????, ??: **1625**

????????????????? ??????, ??: **1970**

?????. ?????????? ???????, ??? ?/?/?: **305 ??? 4250**

????? ?????????: **350**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????????? ??????
- * ??????????? ?????? ?????? ??????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ????????????????????? ??????? (ASR)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????? ??? ??????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????
- * ??????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????
- * ??????????? ????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????????

- * ????????? ?? ?????
- * ??????????????? ?????
- * ??????? ????????? ?????

????????

- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ??????-????????
- * ??????????? ???????
- * ??????????????? ??????
- * ??????-???????? 2-??????
- * ??????? 12V
- * ??????? ??????? ??? ?????
- * ?????????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????????? ????? ?? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????? ????????????? ?????
- * ?????????????????? ??????? ??????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ??????? ???????
- * ??????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????????????? ??????? (ABS)

?????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????? ????? (????????? ??????)
- * ??????????? ?????? / ??????? ??????

- * ??????? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ?????? ???????
- * ?????? ????????????
- * ??????? ??????????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????
- * ????????? ???????-????????

???????

- * ??????????? ?????????? ???????