



?. ??????????, ???????? ?. ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

BAIC BJ40

?????: 2 775 000 ???.

?????????????: 2.0 ?. 8????? (218 ??.) 4WD

????????? ??????????????: **Champion**

????????????? ??????????????????:

?????: 4645

?????: 1925

?????: 1871

????????? ????, ??: 2745

????????? ?????? ??????, ??: 1610

?????? ?????? ??????, ??: 1610

????????? ?????, ??: 785

?????? ?????, ??: 1115

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: 532

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: 965

????? ?????????????? ?????, ??: 75

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ?????????? ??????????????????

????????? ?????????: ??????????????, ??????????, ??????????????

?????? ??????????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ??: 2

????????? ?????? ??????????, ??: 1967

??? ??????????: ???????

????????? ?????????: ??????????????

????????????? ?????????: 8

??? ?????????: ???????

?????????, ??: 218

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: 13.8

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: 8.4

????????? ??????? ??????, ?/100 ??: 10.4

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: 10.85

????????? ???????, ??: 210

????????????? ??????, ??: 2155

????????????? ??????, ??: 2505

????????? ?????? ??????? ??? ????????, ??: **2155**

?????. ????????, ??? ??/??? **380 ??? 3600**

?????? CO2, ??/?: **245**

????? ??????????: **532**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????????? ????????
- * ???????????
- * ?????????? ??????
- * ?????? ??????? ? ??????
- * ?????? ?????? ??? ??????
- * ?????? ?????????? (ESP)
- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????

????????

- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ????
- * ??????? ??????? ????
- * ?????????????? ????

???????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????? ?????? ??????? ??????
- * ??????? (?????? 220V)
- * ??????? 12V
- * ?????????? ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????????? ???????
- * ?????-???????
- * ?????? ????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-???????? 2-?????
- * ??????????? ??? ? ? ??????
- * ?????? ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????

- * ?????? ?????? ??????
- * ??????? ??????? ???????
- * ?????? ??????

???????

- * ?????? ?????
- * ??????? ??????????? ???????????
- * ??????? ??????? ? ?????????? ???????????
- * ??????????? ?????????? ??????
- * ??????? ? ??????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????? ???

???????

- * ??????????? ?????????? ??????