



?. ??????????, ????????? ?? ?????? ?????????????? ???????, 160?

+7 (391) 988-91-73

BAIC BJ40

?????: **2 470 000 ???.**

?????????????: **2.0D ?. 8???? (162 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Exclusive**

????????????? ??????????????????:

?????: **4645**

?????: **1925**

?????: **1871**

????????? ????, ??: **2745**

????????? ?????? ?????, ??: **1610**

?????? ?????? ?????, ??: **1610**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **532**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **965**

????? ?????????? ?????, ??: **75**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ????????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2**

????????? ?????? ??????????, ????: **1968**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **8**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **162**

????????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

????????? ????????? ? ? ??????, ?/100 ??: **7.2**

????????????? ?????????? ?????????, ?/100 ??: **8.4**

????????? ?? 0 ?? 100 ?/?/?, ???.: **14.48**

????????????????? ?????????, ?/?/?: **160**

????????? ?????????, ??: **210**

????????????? ??????, ??: **2140**

????????????????? ??????, ??: **2565**

????????? CO2, ?/??: **223**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????????????
- * ?????????? ?????????? (?????? ??) ISOFIX
- * ????????? ??????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
- * ????????? ??????? ??? ??????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????????? ????????? (ASR)
- * ?????????????
- * ?????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????? ???????
- * ?????????? ??????????????? ??????????
- * ?????????? ??????????????? ??????????
- * ?????????? ??????????????? (ESP)
- * ?????????? ??????? ??? ???????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ??????????????? ??????

??????????

- * ?????????????????? ?????????? ???????
- * ?????????????????????? ?????
- * ?????????? ?????????? ?????
- * ?????????????????? ?????

?????????

- * ????????? "???-????????"
- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ??????-?????????
- * ????????? (???????? 220V)
- * ????????? 12V
- * ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ??????? ???????
- * ?????????????? ???????
- * ?????????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-???????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ?????????? ??????? ??????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ???????
- * ?????????????????????? ??????? ???????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????????? ???????

?????????

- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ???????
- * ?????????? ?????????? ? ??????????? ???????????

- * ??????? ????????
- * ??????? ?????????? ??????????
- * ????????????? ??? (???????? ??????)

?????

- * ?????????? ?????? ? ??-???????

?????

- * ?????? ????????? ? ??????
- * ??????? ????????? ????

???????

- * ?????????? ????????? ??????