



Faw Bestune B70 (I ??????????)

?????: **2 470 000 ???.**

?????????????: **2.0 ?. 6???? (217 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Master**

????????????? ??????????????????:

?????: **4810**

?????: **1840**

?????: **1455**

????????? ????, ??: **2800**

????????? ?????? ??????, ??: **1580**

?????? ?????? ?????, ??: **1585**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **440**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **930**

????? ?????????? ?????, ??: **50**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2**

????????? ?????? ?????????, ????: **1989**

??? ?????????: ???????

????????? ?????????: ?????????

????????????? ?????????: **6**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **217**

????????????? ?????? ?????????, ?/100 ??: **7.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ????: **7.9**

????????????? ?????????, ?/? : **230**

????????? ??????, ??: **110**

????????????? ?????, ??: **1540**

????????????? ?????, ??: **1990**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **340 ??? 4500**

????? ?????????: **440**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ????????????? ? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ????????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????? ?????? ??
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ????????? (?????)
- * ?????????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ????????? ?????? ?????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????? ?????????????? ???????

??????????

- * ?????????????? ????
- * ?????? ?????? ????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ?????? 360°
- * ?????? 12V
- * ?????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ?????????????????????? ??????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-???????? 1-?????
- * ?????? ??????? ?? ?????
- * ?????????? ??????-????????
- * ?????????? ?????????? ??????
- * ?????????????? ??? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ?????? ?????????

???????

- * ?????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????
- * ?????? ???????????
- * ?????????????? ??? (???????? ??????)
- * ?????? ?????? ???????????
- * ??????????????? (???????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ????????? ??????????? ???????????
- * ??????????????? ?????? ??????

?????

- * ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ????????? ??????-???????
- * ??????? ?????????????? ??????? ?????? (SLIF)
- * ??????? ?????????????? ????????????
- * ?????????????? ??????? ?? ??????????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
- * ?????? ?????/?????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ??????