



Soueast DX5

?????: **1 830 000 ???.**

?????????????: **1.5 ? 5???? (120 ??.) FWD**

????????? ??????????????: **Elite**

????????????? ??????????????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

????????? ???, ??: **2615**

????????? ?????? ?????, ??: **1585**

?????? ?????? ?????, ??: **1586**

????? ??????????? ?????, ??: **45**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ??????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ???????????, ????: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????????????

????????????? ?????????: **5**

??? ?????????: ??????????

?????????, ??: **120**

?????? ????????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

?????? ????????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

?????????? ??????? ?????????, ?/100 ??: **6.9**

?????????? ?????????, ??: **200**

????????????? ??????, ??: **1300**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **143 ??? 4000**

??????? ??????????????:

???????????????

* ??????? ?????????????? (ESP)

* ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)

* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ??????? ?? ??????

* ??????? ?????????? ? ??????

* ?????????????

?????????

* ?????????????????? ????

* ??????? ??????? ????

????????

* ??????????? ??????

* ????? (????????? ??????)

* ?????????????????? ??????? (ABS)

* ?????????????????????? ?????????

* ?????????????????????????? ??????

?????????

* ?????????????????? (????????? ??????)

?????

* ??????? ??????????????? ??????????????